

Marque: FORD

Type: TRANSIT CONNECT

Année: 2010-2014



CBI-8

rotating
switches



A



B

Fonctions	Fils ICB8	Fils Véhicule	Positions des fils
+12v PERMANENT : 	ROUGE	ROUGE 4mm²	<u>Connecteur</u> : Sous le relais en position N°7 sur l'avant de la fusibles.
MASSE : 	NOIR		Connecter au point de masse en pied de porte conducteur.
CAN HIGH : 	BLANC-VERT	GRIS-ROUGE	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD au dessus de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°3
CAN LOW : 	BLANC-MARRON	BLEU-ROUGE	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD au dessus de la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°11

Connecteur : NOIR à 16 voies de la prise OBD



Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact

NOIR-JAUNE → Info vitesse

NOIR-ROUGE → Info compte Tour

BLEU → Contact Porte

BLANC → Info Marche arrière

MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.