

Marque: PEUGEOT

Type: BOXER

Année: 2011



CBI-8		
dip-switch positions	 1	 7

Fonctions	Fils ICB8	Fils Véhicule	Positions des fils
+12v PERMANENT : 	ROUGE	ROUGE-VERT	<u>Connecteur</u> : OBD2 à 16 voies placé sous la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°16
MASSE : 	NOIR	NOIR-VIOLET	<u>Connecteur</u> : OBD2 à 16 voies placé sous la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°5
CAN HIGH : 	BLANC-VERT	NOIR-ORANGE	<u>Connecteur</u> : OBD2 à 16 voies placé sous la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°1
CAN LOW : 	BLANC-MARRON	BLANC-ORANGE	<u>Connecteur</u> : OBD2 à 16 voies placé sous la boîte à fusibles. <u>Position</u> : n°9

Prise OBD2.



Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact
NOIR-JAUNE → Info vitesse
NOIR-ROUGE → Info compte Tour
BLEU → Contact Porte
BLANC → Info Marche arrière
MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.

NOTE : **Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiés selon le constructeur.**
ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.