

Marque: RENAULT

Type: TWINGO

Année: 2008-2014



CODE : 9-B

<u>Fonctions</u>	<u>Fils ICB8</u>	<u>Fils Véhicule</u>	<u>Positions des fils</u>
<u>+12v PERMANENT :</u> 	ROUGE	ROUGE	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD <u>Position</u> : n°16
<u>MASSE :</u> 	NOIR	NOIR	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD <u>Position</u> : n°4
<u>CAN HIGH :</u> 	BLANC-VERT	BLANC	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD <u>Position</u> : n°6
<u>CAN Low :</u> 	BLANC-MARRON	MARRON	<u>Connecteur</u> : NOIR à 16 voies de la prise OBD <u>Position</u> : n°14

Emplacement de la prise OBD :



Fonction de sortie :

NOIR-VERT → +12 Volt après contact

NOIR-JAUNE → Info vitesse

NOIR-ROUGE → Info compte Tour

BLEU → Contact Porte

BLANC → Info Marche arrière

MARRON → Non Utilisé

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.