

RG9/51

Nissan: Note et nouvelle Micra (2005>)

Renault: Modus

Clio (2006>)

Mégane 2:16v (2003-2004) 1.9 DCI (2003) 1.6

Scenic: 1.6 16V, 1.9Dci (2003>), 2.0 16V

Laguna (2006>) Version 2: 1.9DCI

- Débranchez la batterie du véhicule
- Raccordez le fil noir-rouge à une alimentation +12V (+30) constante.
- Insérez un fusible 2A dans le porte fusibles.
- Débranchez le connecteur A (6 broches) de la pédale d'accélérateur
- Soudez le fil vert en position 5 dans le connecteur de la pédale (fig.1).
- Coupez le fil de la position 1 de la pédale d'accélérateur. Soudez le fil jaune au fil en position 1 sur le côté du connecteur. Soudez le fil marron au fil en position 1 sur le côté du câblage principal (fig.2).
- Coupez le fil de la position 4 de la pédale d'accélérateur. Soudez le fil blanc au fil en position 4 sur le côté du connecteur. Soudez le fil rouge au fil en position 4 sur le côté du câblage principal (fig.3)

