

## **AUDI TT Full amplifié Can**

**Pas de son même avec le boîtier Bose en activant le fil Remote :**

**Avec la valise modifier le codage de Can à Signal :**

**Aller dans Radio (56)→assistance codage long→Signal ou Can : sélectionner Can**

MMI3G +:

