

## MODULE GEMINI 5055-V2

Il est nécessaire d'installer un module GEMINI 5055GE.

Pour convertir une commande polarité positive en polarité négative.

### Raccordement :

**MARRON** ⇒ Masse (31) GND.

**VERT** ⇒ au fil VERT-MARRON (VM) de l'alarme Gemini.

**ROUGE** ⇒ au fil de la voiture

