

SERVICE TECHNIQUE

GT904CB PROGRAMMATION Auto Can Bus

1. Alarme branchée.
2. Mettre le contact et ouvrir la porte conducteur, le coffre et le capot.
3. Placer le commutateur n°10 en position ON
→ L'alarme émet **1 Bip long** puis la LED se met à clignoter en Rouge.
4. Attendre que la LED se mette à Clignoter en Vert et que l'alarme émette **1 Bip** pour confirmer la reconnaissance du véhicule.
Dans le cas où le véhicule n'est pas reconnu l'alarme émet **4 Bips et 4 clignotements VERT de la LED** débrancher la centrale et essayez la programmation manuelle.
5. Couper le contact du véhicule et enlever la clé de contact, fermer toutes les portes le coffre et le capot.
6. A l'aide de la télécommande effectuer la fermeture du véhicule
7. → La LED s'allume en Rouge fixe (émet 1 Bip seulement si la sirène est déjà mémorisée)
8. A l'aide de la télécommande effectuer l'**ouverture** du véhicule
9. → La LED s'éteint (émet 2 Bips seulement si la sirène est déjà mémorisée)
10. Déplacer le commutateur n°10 en position OFF

Faites vos essais votre système est prêt à fonctionner.