

SERVICE TECHNIQUE

REINITIALISATION GEMINI 839 pour programmer télécommande avec système en ON LED allumée

Méthode pour mémoriser une télécommande sur système 839 avec système en ON et sans télécommande.

- 1) Débrancher la centrale de son connecteur d'alimentation.
- 2) Débrancher la LED de son connecteur et faire un court-circuit entre les fils Noir et Rouge du connecteur de la LED.
- 3) Rebrancher le connecteur de l'alarme et le système se met en mode de réinitialisation signalé par 4 clignotements.
- 4) Enlever le court-circuit et rebrancher votre LED.
- 5) Ouvrir et laisser ouvert la porte côté conducteur (fil Vert-Marron à la masse)

ATTENTION EN MOINS DE 4 SECONDES

- 6) Mettre le contact du véhicule **(+15)** et le couper 4 fois de suite et le laisser en ON à la 4ième fois.

4X



☞ A la 4^{ième} fois 2 flashes des clignotants et de la LED, vous confirmant l'entrée en mode de programmation.

- 7) Appuyer sur le bouton n° 1 de la télécommande à mémoriser.
☞ La système émet un flashe de la LED pour confirmer la mémorisation de la télécommande.
(Répéter cette opération pour mémoriser les autres télécommandes)
- 8) Couper le contact du véhicule **(+15)** et refermer la porte (Ou enlever le fil Marron-vert de la Masse).
☞ Le système émet un flashe long des clignotants de la LED pour confirmer la sortie de la procédure.

Maintenant faites vos essais.