

Enregistrement d'une télécommande HPS978 sur la centrale

Avant de commencer, l'alarme doit être connectée au véhicule conformément au schéma spécifique qui vous a été fourni et le véhicule doit être configuré à l'aide des sélecteurs présents au dos de la centrale (voir page 2).

Procédure d'apprentissage d'une télécommande HPS978 :

1. Mettre le sélecteur 1 sur 0
2. Mettre le sélecteur 2 sur 1
3. Mettre le fil bleu à la masse
4. Porte conducteur ouverte, presser 5 fois le bouton ANTIVOL.
La LED commence à clignoter rapidement.
Pressez ensuite un bouton de la télécommande HPS978
la mémorisation de la télécommande sera confirmée par 1 BIP (sauf sirène sans fil),
et 1 clignotement des clignotants et la LED s'allume 1 seconde.
5. Si vous avez une autre télécommande à enregistrer, presser un bouton de celle ci
la mémorisation de la télécommande sera confirmée par 1 BIP (sauf sirène sans fil),
et 1 clignotement des clignotants et la LED s'allume 1 seconde.
6. Valider la programmation en mettant le contact
7. Enlever le fil bleu de la masse.