

7077

Retirer la doublure du toit arrière et localiser le système d'antenne de la voiture. Passez le câble de l'adaptateur d'antenne 7077 le long du côté gauche de la garniture de toit (en veillant à ce que les airbags soient bien placés). Si vous installez une caméra, vous voudrez utiliser le câble vidéo et peut-être le câble d'alimentation en même temps. (Assurez-vous que les câbles sont derrière les airbags et n'utilisez pas d'attaches de câble pour vous assurer que les airbags ne sont pas soumis à des restrictions.) Fixez l'adaptateur d'antenne 7077 à la connexion d'antenne MARRON illustrée. Notez que le connecteur gris des références 7077 peut avoir besoin d'être limé pour un meilleur ajustement.

-Retirez la garniture latérale de la console centrale côté conducteur. Tirez le tapis. Acheminez le câble de dérivation de l'amplificateur (via le conduit d'air et le câblage d'origine des haut-parleurs) vers l'arrière du tableau de bord.

