

MARQUE :CITROEN

REFERENCE : 1086 R (1087R)

TYPE : C 3 pluriel / C3 depuis 12/2009

MR : 1150 kg

DS3 depuis origine

ANNEE : origine

MS : 34 kg

CLASSE : A50X

N° HOMOLOGATION : e9*94/20*2897*00

CATEGORIE : M1.

NOTICE DE MONTAGE:

- Kit de montage (voir schéma de montage):

Un attelage composé d'une partie principale, et d'un sac comprenant : notice de montage; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence A348R ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.
1 faisceau électronique FF vendu séparément.

Visserie de montage: (voir schéma de montage):

En A : 4 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 4 rondelles freins M10.

En B : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylostop + 4 rondelles plates M 12x30.

Montage de l'attelage :

Repérer les points de fixation qui se trouvent sur les longerons extérieurs recouvert par une toile adhésive et du silicone. Positionner l'attelage en insérant la visserie en A.

Vérifier la position de l'attelage et serrer.

Monter le support faisceau, le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

IMPORTANT:

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.les préconisations de montage d'ATNOR ne prédominent en aucun cas aux préconisations du constructeur de l'automobile.

AIDE AU BRANCHEMENT DS3 (voir schéma sur www.attelages-atnor.fr)

Toujours tester les fils avant branchement

Dissimuler le faisceau électronique derrière la garniture latérale du coffre.

Faire arriver les fils du faisceau standard dans le coffre et les brancher sur le faisceau suivant étiquette collée. Prolonger les fils trop courts.

Brancher ensuite les fils du boîtier sur la voiture à l'arrière des feux :

- A gauche: Fil jaune boîtier sur bleu voiture (clignotant gauche)
 Fil rouge boîtier sur rouge voiture (feux stop)
 Fil noir boîtier sur mauve voiture (feu position gauche)
- A droite : fil vert boîtier sur gris voiture (clignotant droit)
 Fil marron boîtier sur vert voiture (feu position droit)

Brancher les deux fils orange ensemble sur le porte fusible puis relier ce dernier à un + permanent de la voiture (fil bleu en bas derrière la garniture de coffre droite).

Brancher le fil blanc faisceau à une masse sur la voiture.

Les fils gris, bleu, rose ne servent pas.

Couples de serrage préconisés				
Umm	8	10	12	16
m.daN	2.3	4.3	1.3	19

SCHEMA DE MONTAGE
CITROEN C3 depuis 12/2009
C3 PLURIEL
DS3 depuis origine
REF : 1086 R (1087R)

Poids:
16 kg

Date creation	VISA:
1 / 0 / 2000	ROUFA RNANA I
maï 12/02/2010	lg

REMARQUE: Le trou oblong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur a accotouer le câble de securite

