

MARQUE : LEXUS

TYPE : RX400H

ANNEE : D'ORIGINE

CLASSE : A50X

N° HOMOLOGATION : e11*94/20*0000*00

CATEGORIE : M1.

REFERENCE : 1201 R

MR : 2000 kg

MS : 100 kg

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A243R** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 8 vis H, M 10 x 30 , 8.8 **pas fin** + 8 rondelles plates M 10 x 30 + 8 rondelles freins M 10.

En B : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop.

Démontage pare choc :

Il n'est pas nécessaire de démonter le pare choc, démonter juste les caches du bas qu'il faudra découper avant de les remonter.

Montage de l'attelage :

Tout d'abord démonter les crochets de remorquage, repérer les points de fixations, présenter l'attelage en insérant la visserie en A.

Vérifier la position de l'attelage.

Monter le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100km de traction.

Poids:
19 kg

Date création
20.03.2006

VISA:
GIRARD.A

SCHEMA DE MONTAGE LEXUS RX400 REF: 1201R

REMARQUE: Le trou oublong supérieur du support faisceau sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
m.daN	2,3	4,5	7,5	19

