

ANNEXE V

ATNOR

183, rue Anatole France - B.P.417 - 59464 Lomme Cedex - Tél.0320095454 - Télécopieur 0320922114
Code APE 3113 - S A au capital de 150000 euros - Siret 339 252 843 000 18

MARQUE : SEAT

TYPE : IBIZA

ANNEE : DEPUIS 06/2008

REFERENCE : 3468R

MR : 1200 kg

D= 7.62 kN

MS : 75 kg

CLASSE : A50X

NOTICE DE MONTAGE :

- Kit de montage (voir schéma de montage) :

Un attelage composé d'une partie principale, d'un sac comprenant : notice de montage ; sachet de visserie détaillée ci-dessous ; quille référence **A348R** ; cache boule et faisceau électrique 7 broches.

Visserie de montage : (voir schéma de montage) :

En A : 4 vis H, M 10 x 30 , 8.8 + 4 rondelles plates M 10 x 30 + 4 rondelles freins M 10.

En B : 2 vis H, M 12 x 70 , 8.8 + 2 écrous H, M 12 nylstop.

Démontage pare choc :

Enlever les feux maintenu par une molette plastique.

Sous les feux 2 vis cruciforme plastique , puis une vis torx en face arrière.

Retirer également une vis plastique dans la pointe d'aile de chaque côté et une vis plastique dans le contour aile.

Sous la voiture retirer les 6 vis torx de maintien de pare choc.

Vous pouvez retirer le pare choc.

Montage de l'attelage :

Après avoir préalablement démonté le pare choc, démonter le renfort qui ne sera pas remonté et repérer le points de fixation sous les collants.

Faire glisser l'attelage dans les longerons de chaque côté, positionner l'attelage en insérant les vis en A.

Vérifier la position de l'attelage et monter sans serrer.

Monter le support faisceau et le faisceau électrique et la quille.

Vérifier le niveau et le positionnement et serrer l'ensemble de la boulonnerie aux couples de serrages préconisés en A, B.

IMPORTANT :

La capacité de traction de l'attelage est égale au poids maximum autorisé par le constructeur du véhicule. Vérifier le couple de serrage de la boulonnerie après 100 km de traction.

Les préconisations de montage d'ATNOR ne peuvent en aucun cas prédominer aux préconisations du constructeur de l'automobile.

REMARQUE : Sur le support faisceau, le trou oblong supérieur sert à la fixation sur l'attelage et celui inférieur à accrocher le câble de sécurité.

Couples de serrage préconisés				
Ømm	8	10	12	16
n.daN	2,3	4,5	7,5	19

Masse
17 kg

SCHEMA DE MONTAGE SEAT IBIZA 3468R

A348R

Date création	VISA:
14.02.2000	LORIDAN BRUNO
Date de modification	VISA:

