

ALFA ROMEO 147



Dépose de l'autoradio d'origine



Déposer l'autoradio



Sorter l'entourage métallique



Sortir les deux clips métalliques .

Installation de l'antenne GPS

*Démonter le panneau
d'instruments*



Quatre vis



*Coller la plaque métallique
sur le panneau d'instruments*

*Placer l'antenne sur
la plaque métallique*



Installation du micro kit main libre

*Passage du câble du micro
sous la garniture du montant avant gauche
du par brise.*



Passage du câble du micro

*Fixer le micro à l'aide de sa patte
de fixation*



Fixation de l'autoradio et remontage des caches

*Clipser l'autoradio navigateur dans ça
ceinture métallique.*



*Reclipser l'enjoliveur de l'autoradio
navigateur*

