

CITROEN C3 2005→2015



A l'aide des clés retirer l'autoradio d'origine.
Faîtes de la place pour l'autoradio 2Din en coupant la barre du milieu.

Fixation de la navigation



Coupez la barre centrale.

Glissez la ceinture métallique dans le kit plastique.

Faîtes vos connections électrique, installer l'antenne GPS et le micro.

Fixation de la navigation



Fixez la ceinture en tournant les pattes métalliques.

Positionnez la navigation dans la ceinture métallique.



Fixation de la navigation



Fixez le cadre enjoliveur du kit navigation.

