

FORD FOCUS C-MAX 2004→2008



Dépose de l'autoradio d'origine



4 X  



Installation du micro kit main libre

*Passage du câble du micro
sous la garniture du
montant avant droit du pare*



*Fixez le micro à l'aide
de sa patte de fixation*



Passage du câble du micro

Installation de l'antenne GPS dans le vide poche

*Passez le câble le
long du vide poche.*



*Collez la plaque métallique
dans le fond du vide poche.*

*Placez l'antenne sur la plaque
métallique*



Montage du système

