

MITSUBISHI L200 2015→



Enlever la façade à l'aide d'un outil en plastique.



Enlever les 4 vis et retirer l'autoradio d'origine.



Fixer les pattes de fixation sur votre nouvel autoradio que vous avez récupéré sur l'autoradio d'origine.



Placer l'autoradio en effectuant les branchements électriques en fixant le micro et l'antenne GPS.