

MITSUBISHI PAJERO 2014→ sans navigation



Enlever les aérateurs d'air et les connecteurs.




Enlever le module de clim.



Enlever les 2 vis et retirer la façade.



Enlever les 2 vis et retirer l'autoradio d'origine.



Dévisser et enlever l'écran de la façade d'origine et garder les vis. Enlever et garder les six clips blancs de la façade d'origine.



Placer les 6 clips blancs sur la nouvelle façade ainsi que l'écran.



Fixer les pattes de fixation sur votre nouvel autoradio.



Placer l'autoradio en effectuant les branchements électriques en fixant le micro et l'antenne GPS.

