

PEUGEOT 207 2006→2013 SANS radar de recul



Enlever l'autoradio à l'aide des clés d'extraction ISO



Enlever le vide poche et couper la barre du milieu.

Installer la façade et fixer la cage à l'aide des ergots.

Installer l'antenne GPS sous le dôme derrière l'horloge

Faites vos connections électrique installer l'antenne GPS brancher l'adaptateur d'antenne et installer l'autoradio.

