

**PEUGEOT 107 2005→2014
CITROEN C1 2005→2014
TOYOTA AYGO 2005→2014**

Démonter le bouton de ventilation et enlever la vis.



Déclipser la façade et enlever l'autoradio



Déconnecter les interrupteurs de la façade. Enlever la vis au centre de la console



Couper le plastique selon les lignes jaune. Replacer les boutons sur la nouvelle façade et récupérer les clips sur l'ancienne façade et les remettre sur la nouvelle.



Placer l'antenne GPS. Connecter l'autoradio au faisceau du véhicule. Reconnecter les interrupteurs sur la façade et remonter le tout en clipsant. Remettre la vis et le bouton de ventilation.

