

PORSCHE CAYENNE 2002→2010

Autoradio Origine



Déclipser le contour de l'autoradio et dévisser les 4 vis qui maintiennent l'autoradio.

