

# PORSCHE CAYENNE 2002→2010

## Autoradio Origine



Déclipser le contour de l'autoradio et dévisser les 4 vis qui maintiennent l'autoradio.



