

RENAULT TRAFIC 2010→2014



Enlever le contour de l'autoradio en déclipant au niveau des flèches



Enlever l'écran.



Retirer l'autoradio.



Couper la barre en plastic pour faire la place au nouvel autoradio.



Fixer les pattes sur l'autoradio.



Placer l'écran sur la façade



Après avoir fait vos connections remettre l'autoradio en place.