

RENAULT TRAFIC 2016→2010 Update List



Enlever l'autoradio à l'aide des clés ISO.

Puis enlever l'écran qui sera gardé afin de conserver les commandes au volant.
(l'écran peut se cacher sous la casquette au-dessus de la boîte à gants)

Couper la barre du milieu.

Installer votre autoradio

