

**VOLKSWAGEN TOUAREG 2003→2009
TRANSPORTER T5 2003→2009
MODELE NON AMPLIFIE**



**1- Position des emplacements
pour les clés d'extraction**



**2- Mettre les 4 clés d'extraction
pour enlever l'autoradio d'origine**



3- Enlever l'autoradio d'origine

Faites vos connections électrique connecter l'adaptateur d'antenne et installer l'antenne GPS.
Installer le cadre métallique et le nouvel autoradio.

