

VOLKSWAGEN TOUAREG 2003→2009 MODELE NON AMPLIFIE



**1- Position des emplacements
pour les clés d'extraction**



**2- Mettre les 4 clés d'extraction
pour enlever l'autoradio d'origine**



3- Enlever l'autoradio d'origine

Faites vos connections électrique connecter l'adaptateur d'antenne et installer l'antenne GPS.
Brancher le fil Rouge à +12 volt après-contact fil Noir 1mm² dans le connecteur multivoies
au- dessus de la boîte à fusibles.
Installer le cadre métallique et le nouvel autoradio.

