

VOLKSWAGEN TRANSPORTER T6 2015→



Déclipser la façade à l'aide d'un outil en plastique.



Enlever l'autoradio en dévissant les 4 vis Torx T20



Vue du connecteur autoradio.

