

W2-M802 Rajouter des commandes exemple touche Décrocher:

-Aller à la 3^{ème} fenêtre et sélectionner « SWC »



Le menu des commandes au volant s'affiche :



-Appuyer sur la touche à programmer : « Décrocher »



-Appuyer sur le bouton « Démarrer » sur l'autoradio.



-Appuyer sur le bouton «décrocher» de la commande au volant de votre véhicule. Une valeur apparaît à côté du logo du « décrocher »



Veuillez mémoriser les autres fonctions de votre commande au volant comme pour la mémorisation de « décrocher »

Une fois toutes les fonctions mémorisées valider la sélection en appuyant sur la touche « **Enregistrer** » pour valider le message réglage réussi apparait..



Maintenant sortir du menu et faites vos essais.