

ATTENTION : Sur ces véhicules Il se peut qu'il n'y ait de connexion Can Bus sur le faisceau ISO de l'autoradio

Utiliser l'adaptateur spécifique et connecter les fils Marron (Can Low) et Marron-Blanc (Can Hight) sur le réseau Can Bus du véhicule :

Marron→Marron

Marron-Blanc→Marron-Rouge

Sprinter :

Situé en bas à gauche du tableau de bord, point de connexion CAN derrière un petit cache, brun/rouge (CAN Hight) et brun (CAN Low)



Vito et Viano :

A droite sous le tableau de bord point de connexion CAN, brun/rouge (CAN Hight) et brun (CAN Low) ou à gauche en pied de porte.



ATTENTION : Sur ces véhicules Il se peut qu'il n'y ait de connexion Can Bus sur le faisceau ISO de l'autoradio

Utiliser l'adaptateur spécifique et connecter les fils Marron (Can Low) et Marron-Blanc (Can Hight) sur le réseau Can Bus du véhicule :

Marron→Marron

Marron-Blanc→Marron-Rouge

Sprinter :

Situé en bas à gauche du tableau de bord, point de connexion CAN derrière un petit cache, brun/rouge (CAN Hight) et brun (CAN Low)



Vito et Viano :

A droite sous le tableau de bord point de connexion CAN, brun/rouge (CAN Hight) et brun (CAN Low) ou à gauche en pied de porte.

