

ATTENTION : Sur ces véhicules Il se peut qu'il n'y ait de connexion Can Bus sur le faisceau ISO de l'autoradio

Dans ce cas il faut déconnecter les Can Bus BLANC (Can Low) et BLEU (Can Hight) torsadés sur le connecteur ISO de la commande au volant les rallonger et les connecter sur le réseau Can Bus du véhicule :

Blanc→Marron

Bleu→Marron-Rouge

Sprinter :

Situé en bas à gauche du tableau de bord, point de connexion CAN derrière un petit cache, brun/rouge (CAN Hight) et brun (CAN Low)



ATTENTION : Sur ces véhicules Il se peut qu'il n'y ait de connexion Can Bus sur le faisceau ISO de l'autoradio

Dans ce cas il faut déconnecter les Can Bus BLANC (Can Low) et BLEU (Can Hight) torsadés sur le connecteur ISO de la commande au volant les rallonger et les connecter sur le réseau Can Bus du véhicule :

Blanc→Marron

Bleu→Marron-Rouge

Sprinter :

Situé en bas à gauche du tableau de bord, point de connexion CAN derrière un petit cache, brun/rouge (CAN Hight) et brun (CAN Low)



Vito et Viano :

A droite sous le tableau de bord point de connexion CAN, brun/rouge (CAN Hight) et brun (CAN Low) ou à gauche en pied de porte.



Vito et Viano :

A droite sous le tableau de bord point de connexion CAN, brun/rouge (CAN Hight) et brun (CAN Low) ou à gauche en pied de porte.

