

ATTENTION : Sur ces véhicules 2 possibilités de connexion au Can Bus

-Si les fils Can Bus sont présent derrière l'autoradio : Ne pas connecter le connecteur Noir à 2 voies avec les fils Vert Can Hight et Blanc Can Low.

-Si les fils Can Bus ne sont pas présents derrière l'autoradio : Déconnecter les fiches rondes avec les fils Vert et Blanc et connecter les fils du connecteur à Noir 2 voies sur le réseau Can Bus du véhicule :

Sprinter :

Situé en bas à gauche du tableau de bord, point de connexion CAN derrière un petit cache, brun/rouge (CAN Hight) et brun (CAN Low)



Vito et Viano :

A droite sous le tableau de bord point de connexion CAN, brun/rouge (CAN Hight) et brun (CAN Low) ou à gauche en pied de porte.



CVME03KE
Adaptateur commande au volant pour
autoradio Kenwood avec option
remote control Filaire
sur MERCEDES SPRINTER 2007→
VITO VIANO 2005→
ISO Can Bus



INTRODUCTION

Cet adaptateur de commande au volant compatible :
Mercedes Vito Viano 2005→ Sprinter 2007 → avec connecteur ISO

Pour commander un autoradio Kenwood possédant l'option "remote control".
Ce module ne reprend pas seulement les commandes au volant met génère aussi sur le Can Bus l'après contact, l'information de recul fil Bleu et l'info vitesse fil Gris.
La procédure de reconnaissance des commandes du véhicule est auto-programmable

AUTO-APPRENTISSAGE ET FONCTIONNEMENT

Installer le faisceau et le module sans brancher l'autoradio. Une fois l'installation terminée dès le branchement du module l'auto-apprentissage commence et se synchronise en quelques secondes la Led clignote rapidement en Rouge.



A la fin de la synchronisation du véhicule réussie, la programmation des commandes au volant commence. La Led se met à clignoter Vert 1 fois puis une pause vous indiquant qu'il est prêt pour la sélection de l'autoradio.



Appuyer sur **[volume+]** 1 fois pour sélectionner votre autoradio Kenwood (2 clignotements) la Led clignote 2 fois vous avez sélectionné Kenwood comme autoradio (en cas d'erreur par ex. vous avez 3 clignotements appuyer puis sur **[volume-]** pour descendre à 2 clignotements).



Une fois que la Led verte clignote 2 fois (choix de l'autoradio Kenwood).

Appuyer sur la touche **[seek +]** pour valider votre choix. La LED devient Vert fixe pour confirmer la sélection.



Maintenant vous pouvez brancher votre autoradio sur le faisceau et connecter l'adaptateur de commande au volant, il est prêt à fonctionner.