

**FAISCEAU MUTING TELEPHONE POUR  
LAND ROVER FREELANDER2 2007->  
9 HP AVEC AMPLIFICATEUR ALPINE  
REF: 827557**

**AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ENLEVER LA CLE DE CONTACT  
AVANT DE DEBRANCHER UN CONNECTEUR SINON VOUS RISQUEZ DE  
CREER UN DEFAULT ET DE PASSER CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR  
L'EFFACER.**

**1-TROUVER L'AMPLIFICATEUR.**

L'amplificateur qui se situe dans l'aile arrière droit dans le coffre sous la vitre :



-C'est sur cet amplificateur que vous devez brancher le faisceau 827557.

**2-INSTALLATION.**

**Du faisceau**

-Enlever les 2 connecteurs à 2 voies et à 16 voies sur l'amplificateur et insérer votre faisceau entre l'amplificateur et les connecteurs que vous avez débranchés.

**De la rallonge.**

Installer la rallonge de l'amplificateur à la position du KML choisie (sous le tableau de bord ou dans la console centrale)

**Du Kit Main Libre**

-Connecter votre KML sur le faisceau directement pour les Parrot série MKI sinon utiliser l'adaptateur ISO pour les autres Kit Main Libre.

**Connexion de l'après contact.**

Le fil de l'après contact le bleu est connecté à un +12V permanent. Il faut déconnecter le fil bleu du fil rouge et le brancher à un après contact.

### 3-DONNEES TECHNIQUES

Tension d'utilisation	:	10-16V
Consommation	:	<5 uA (passif) 40mA (actif)
Tension d'activation	:	< +6V (passif) >+8V (actif)
Puissance Max par HP	:	30W RMS/50W musical sous 4 Ohms
Courant du fil mute	:	10mA