

**FAISCEAU MUTING TELEPHONE POUR
LAND ROVER FREELANDER2 2007->
14 HP AVEC AMPLIFICATEUR ALPINE
REF: 827558**

**AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ENLEVER LA CLE DE CONTACT
AVANT DE DEBRANCHER UN CONNECTEUR SINON VOUS RISQUEZ DE
CREER UN DEFAULT ET DE PASSER CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR
L'EFFACER.**

1-TROUVER L'AMPLIFICATEUR.

L'amplificateur qui se situe dans l'aile arrière droit dans le coffre sous la vitre :



-C'est sur cet amplificateur que vous devez brancher le faisceau 827558.

2-INSTALLATION.

Du faisceau

-Enlever les 2 connecteurs à 2 voies et à 16 voies sur l'amplificateur et insérer votre faisceau entre l'amplificateur et les connecteurs que vous avez débranchés.

De la rallonge.

Installer la rallonge de l'amplificateur à la position du KML choisie (sous le tableau de bord ou dans la console centrale)

Du Kit Main Libre

-Connecter votre KML sur le faisceau directement pour les Parrot série MKI sinon utiliser l'adaptateur ISO pour les autres Kit Main Libre.

Connexion de l'après contact.

Le fil de l'après contact le bleu est connecté à un +12V permanent. Il faut déconnecter le fil bleu du fil rouge et le brancher à un après contact.

3-DONNEES TECHNIQUES

Tension d'utilisation	:	10-16V
Consommation	:	<5 uA (passif) 40mA (actif)
Tension d'activation	:	< +6V (passif) >+8V (actif)
Puissance Max par HP	:	30W RMS/50W musical sous 4 Ohms
Courant du fil mute	:	10mA