

**FAISCEAU MUTING TELEPHONE POUR
AUDI SEAT avec HP central et Subwoofer
REF : 827564**

**AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION ENLEVER LA CLE DE CONTACT
AVANT DE DEBRANCHER UN CONNECTEUR SINON VOUS RISQUEZ DE
CREER UN DEFAULT ET DE PASSER CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE POUR
L'EFFACER.**

1-LOCALISER L'AMPLIFICATEUR.

-Pour Audi A1 A6 A7 et Q3 l'installation du faisceau se fait derrière la radio CD dans la console.

-Pour Audi A3 et Seat Leon l'installation se fait derrière la radio situé derrière la boîte à gants passager.

2-INSTALLATION.

Du faisceau

-Enlever les 2 connecteurs sur l'amplificateur et insérer votre faisceau entre l'amplificateur et les connecteurs que vous avez débranchés.

Du Kit Main Libre

-Connecter votre KML sur le faisceau directement pour les Parrot série MKI sinon utiliser l'adaptateur ISO pour les autres Kit Main Libre.

Connexion de l'après contact.

Le fil de l'après contact le bleu est connecté à un +12V permanent. Il faut déconnecter le fil bleu du fil rouge et le brancher à un après contact.

3-DONNEES TECHNIQUES

Tension d'utilisation	:	10-16V
Consommation	:	<5 uA (passif) 40mA (actif)
Tension d'activation	:	< +6V (passif) >+8V (actif)
Puissance Max par HP	:	30W RMS/50W musical sous 4 Ohms
Courant du fil mute	:	10mA