

VI-MERC03
DONGLE ACTIVATION DE CAMERA POUR MERCEDES
SPRINTER AVEC AUDIO15
MONTAGE AVEC PRE-EQUIPEMENT



Connecter votre caméra au format NTSC avec l'adaptateur video en Fakra.

Connecter l'alimentation de votre caméra au connecteur du pré-équipement :

Noir : Masse

Blanc-Bleu : +12Volt marche arrière

- 1- Connecter votre caméra au format NTSC avec l'adaptateur video en Fakra.
- 2- connecter l'alimentation de votre caméra au connecteur du pré-équipement :
 Noir : Masse
 Blanc-Bleu : +12Volt marche arrière.
- 1- Repérer l'emplacement de la prise OBD à gauche du volant.
- 2- Mettre le contact du véhicule
- 3- Attendre que l'autoradio s'allume complètement.
- 4- Mettre le dongle dans le port OBD du véhicule. La LED Verte se met à clignoter indiquant le codage du véhicule.
- 5- Attendre 30 secondes jusqu'à ce que l'autoradio se rallume et que la LED Verte s'allume en fixe indiquant la fin du codage.
- 6- Débrancher le dongle.

Après sa première utilisation ce dongle est codé à ce véhicule il ne pourra être utilisé que sur ce véhicule pour le coder à nouveau ou le décoder le cas échéant.

LED INDICATION :

Couleur LED	Etat de la LED	Explication
VERT	CLIGNOTANTE	Codification en cours
VERT	FIXE	Fin de la codification
ROUGE	CLIGNOTANTE	Erreur dans la codification ou violation de la licence
ROUGE	FIXE	Décodification avec succès
VERT+ ROUGE	FIXE	Erreur de dialogue avec le Can BUS