

## 2987

Une fois l'autoradio démonté.

Vous devez couper un bout de la console (entouré en rouge) pour que votre nouvel autoradio Double-Din puisse rentrer.



Voici le montage fini.

