

RC-VW02

VERSION LOW avec les lignes de guidage fixe.

Module permettant de récupérer la caméra d'origine d'une VOLKSWAGEN avec l'autoradio RNS510 (MFD3) / RNS315 / RCD510 ou d'une SKODA avec l'autoradio COLUMBUS pour la brancher sur un autoradio de seconde monte.



RCA Jaune : à connecter à l'entrée caméra de votre autoradio

Fil Noir : à connecter à la masse du véhicule

Fil Jaune : à connecter au +12 Volt après contact.

Fil Bleu : à connecter au +12 Volt marche-arrière

