

# RG9/40

- Débranchez la batterie du véhicule
- Débranchez le connecteur A (6 broches) de la pédale d'accélérateur
- Soudez le fil vert en position 5 dans le connecteur de la pédale (fig.1).
- Coupez le fil de la position 6 du connecteur de la pédale. Soudez le fil jaune en position 6 sur le côté du connecteur. Soudez le fil marron en position 6 sur le côté du câblage principal (fig.2).
- Coupez le fil de la position 4 du connecteur de la pédale. Soudez le fil blanc en position 4 sur le côté du connecteur. Soudez le fil rouge en position 4 sur le côté du câblage principal (fig.3)

**Nota : pour éviter les erreurs, soudez les fils un par un !**

- Reliez le câblage en T au Module d'interface électronique RG8
- Rebranchez la batterie !

