

RG9/42

NISSAN: Primastar, Kubistar et Interstar

OPEL: Vivaro et Movano

RENAULT: Trafic, Master, Kangoo Laguna et Espace (2002>)

- Débranchez la batterie du véhicule
- Insérez un fusible 2A dans la porte fusible.
- Débranchez le connecteur à (6 broches) de la pédale d'accélérateur
- Soudez le fil vert en position 2 dans le connecteur de la pédale (fig.1).
- Coupez le fil de la position 6 du connecteur de la pédale. Soudez le fil jaune en position 6 sur le côté du connecteur. Soudez le fil marron position 6 sur le côté du câblage principal (fig.2).
- Coupez le fil de la position 3 du connecteur de la pédale. Soudez le fil blanc en position 3 sur le côté du connecteur. Soudez le fil rouge en position 3 sur le côté du câblage principal (fig.3)

Nota : pour éviter les erreurs, soudez les fils un par un !

- Rebrancher le câble 6 voies sur la pédale accélérateur
- Reliez le câblage en T au Module d'interface électronique RG
- Rebranchez la batterie!

