

PEUGEOT 207 407 EXPERT 2008 → Câblage pour régulateur RG8

A partir d'un faisceau Peugeot RG8/23 ou RG8/44 :

- Couper les 2 connecteurs Noirs du faisceau.
- Isoler un des fils Vert et un des fils Noir.
- Débrancher la batterie.
- Connecter le fil Noir/Rouge à un +12V permanent.
- Insérer le fusible de 2A.
- Débrancher le connecteur à 6 fils de la pédale.
- Souder le fil VERT en position N° 2 du connecteur (Fig.1).
- Souder le fil NOIR en position N° 6 du connecteur (Fig.1).
- Sur le connecteur de la pédale couper le fil en position N° 5 et souder le fil JAUNE sur le fil en position N°5 côté connecteur de la pédale et le fil MARRON à l'autre extrémité(Fig.2).
- Sur le connecteur de la pédale couper le fil en position N° 1 et souder le fil BLANC sur le fil en position N°1 côté connecteur de la pédale et le fil ROUGE à l'autre extrémité(Fig.3).

ATTENTION SOUDER LES FILS UN A UN POUR EVITER DES ERREURS

- Rebrancher le connecteur sur la pédale.
- Connecter votre faisceau à l'interface RG8.
- Rebrancher la batterie.

