

APPRENTISSAGE CAN BUS CONFUSION DE VEHICULE

Cette procédure sert à configurer le régulateur sur le réseau Can Bus du véhicule afin de récupérer les informations pour son fonctionnement lors d'une confusion de véhicule.

1-Couper le contact.

2-Appuyer et maintenir appuyer le bouton « SW1 » à l'arrière de la centrale.

3-Mettre le contact → **2 beep** confirme le début de la procédure.

4-Relâcher le bouton « SW1 »

5-Appuyer et maintenez appuyer les pédales de frein et l'embrayage.

6-Appuyer sur la touche « SET » → **1 beep**

La LED sur la centrale clignote en Rouge pendant l'analyse du véhicule, les données Can Bus seront mémorisées automatiquement.

7- Fin de la procédure avec succès → **3 beep** vous le confirment.

8-Appuyer de nouveau sur la touche « SET » → **1 beep pour une nouvelle recherche**

La LED sur la centrale clignote en Rouge pendant l'analyse du véhicule, les données Can Bus seront mémorisées automatiquement.

9- Fin de la procédure avec succès → **3 beep** vous le confirment.

La centrale se met immédiatement en test de la pédale :

10- Relâcher les pédales de frein et d'embrayage la centrale émet **1 beep toutes les 2 ou 3 secondes** pour indiquer le début de la mémorisation des valeurs de la pédale d'accélération :
Appuyer lentement sur la pédale d'accélérateur

- à 50% vous obtiendrez **2 beep**

- à 100% vous obtiendrez **3 beep**

(Si erreur vous obtiendrez un beep continue aigu/grave)

-Relâcher la pédale.

11- Couper le contact pour sortir et valider.

Le régulateur est maintenant prêt à fonctionner.