

METHODE POUR TRANSFORMER RG9C ANALOGIQUE EN RG9C NUMERIQUE

Cette procédure sert à reconfigurer votre régulateur RG9C transformé en analogique (RG9) et revenir au modèle Can Bus RG9C.

- 1-Appuyer et maintenir appuyer le bouton « SW1 » sur l'arrière de la centrale.
- 2-Mettre le contact → **2 beep** confirme le début de la procédure.
- 3-Relâcher le bouton « SW1 »
- 4-Appuyer sur la touche « RES » commodo vers le bas → **4 beep** vous confirment la fin avec succès de la procédure.

.