

METHODE POUR TRANSFORMER RG9C CANBUS EN RG9ANALOGIQUE

Cette procédure sert à configurer votre régulateur RG9C Can Bus en régulateur analogique RG9.

1-Appuyer et maintenir appuyer le bouton « SW1 » sur l'arrière de la centrale.

2-Mettre le contact → **2 beep** confirme le début de la procédure.

3-Relâcher le bouton « SW1 »

4-Appuyer sur la touche « RES » commodo vers le bas → **4 beep** vous confirment la fin avec succès de la procédure.

Procéder au réglage de la pédale du véhicule et de la vitesse.

.