

## Dension Gateway MOST Lite

Voici la manipulation à faire pour l'installation :

1/ Si vous connectez le Gateway Most Lite à l'arrière de l'autoradio vous devez utiliser le schéma type A du Guide d'installation fourni dans la boîte.

2/ Si vous connectez le Gateway Most Lite sur la fibre optique destiné au changeur vous devez utiliser l'installation de type B du Guide d'installation fourni dans la boîte.

3/ +12V sur le fil de l'allume cigare, Masse sur un point du châssis.

**4/ Ne connectez pas le Gateway Most Lite sur la fibre optique pour le moment !**

**5/ Ne connectez pas le Gateway Most Lite sur l'alimentation pour le moment !**

6/ Le Gateway Most Lite avant l'installation a besoin d'être configuré car il est paramétré pour une Mercedes par défaut.

7/ Copiez le fichier GW\_CFG.BIN à la racine d'une clés USB vierge et formaté en Fat32.

Vous trouverez le fichier correspondant à votre véhicule à l'adresse suivante :

<http://www.dension.com/index.php?pageID=174>

8/ Connectez la clé sur le port USB lorsque le Gateway Most Lite n'est pas alimenté.

9/ Connectez maintenant le connecteur d'alimentation au Gateway Most Lite.

10/ Le Gateway Most Lite va commencer à se réinitialiser, dans le même temps la procédure de configuration va commencer automatiquement, attendez environ 1 minute.

11/ Connectez maintenant le Gateway Most Lite au réseau fibre optique du véhicule.

12/ Mettre le contact du véhicule et allumez le système audio du véhicule et testez les fonctionnalités du Gateway.