




FIAT

MOD.

DUCATO

ANNEE

06-2011
www.cobra-at.com/fr
Schéma d'installation pour alarme à télécommande Cobra

FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
	JAUNE/BLEU		Information non disponible.
			Information non disponible.
	ROUGE		Information non disponible.
	Fil NOIR		Information non disponible.
	VERT/ROUGE		Information non disponible.
			Information non disponible.
 Séparer les lignes avec des diodes	JAUNE	Fil Rose/Vert (pos.5), Rose (pos.6), Rose/Violet (pos.19), Rose/Noir (pos.18) sur le connecteur 52 voies Noir de la boîte à fusibles conducteur.	
	JAUNE	Fil Rose/Noir (pos.50) et fil rose (pos.31) sur le connecteur Bleu de la boîte à fusibles conducteur.	
 CENTRALISATION	ORANGE	Fil Bleu/Jaune (pos.28) du 52 voies Noir de la boîte à fusible conducteur. Mettre une résistance de 620Ohms pour la fermeture.	
	VIOLET		
	VIOLET/ORANGE	Masse.	
	JAUNE/NOIR	Ne pas connecter.	
	GRIS/NOIR	Ne pas connecter.	
	VERT VERT	Fil Marron/Noir du connecteur 3 voies du Niemann.	
 Séparer les lignes avec des diodes.	BLEU/ROSE	Portes : Fil Blanc/Rose (pos.11), fil Blanc/noir (pos.34) 52 voies NOIR de la boîte à fusibles conducteur.	
		Latéral/arrière : Fil Violet/Noir (pos.33) 52 voies Noir de la boîte à fusibles conducteur.	
	ROSE/NOIR	Fil Violet/Noir (pos.33) 52 voies Noir de la boîte à fusibles conducteur.	
		Installer le contacteur fourni dans le kit.	

**FIAT**

MOD.

DUCATO

ANNEE

06-2011www.cobra-at.com/fr**KLAXON****Information non disponible.**