

HPS 845

Klaxon



2



9

Sirène



2



A


CITROËN C4 PICASSON NO PROG
CONNEXIONS ENTRE LE VÉHICULE ET L'ALARME

FONCTION	FIL ALARME	FIL VEHICULE	POSITION
	ROUGE	BLEU CIEL	Fil 4mm ² BSI. (Photo 2 Référence A)
	NOIR		Relier au point de masse châssis d'origine situé au dessus du repose pied coté conducteur. (Photo 1)
	BLANC/MARRON	BLANC	En position «26» du connecteur BLANC à 40 voies siglé «EH1» situé en haut de centrale BSI. (Photo 2 Référence E)
	BLANC/VERT	JAUNE	En position «24» du connecteur BLANC à 40 voies siglé «EH1» situé en haut de centrale BSI. (Photo 2 Référence E)
	JAUNE/VERT	VIOLET	En position «2» du connecteur NOIR 10 voies siglé «PB» sur la centrale BSI. (Photo 2 Référence B)
INHIBITION	BLEU	JAUNE	En position «27» du connecteur BLANC à 40 voies siglé «EH1» situé en haut de centrale BSI. (Photo 2 Référence E)
	BLEU/ROUGE	GRIS	En position «32» du connecteur BLANC à 40 voies siglé «EH1» situé en haut de centrale BSI. (Photo 2 Référence E)
	VERT/NOIR	ROUGE/GRIS	En position «13» du connecteur BLANC à 40 voies siglé «EH1» situé en haut de centrale BSI. (Photo 2 Référence E)
	BLEU/NOIR		Installer le contacteur fourni dans le kit. (Photo 3)
Klaxon (Si pas de sirène)	BLANC/ROUGE		Ne pas connecter. Fonction obtenue par le CAN BUS
	VERT VERT	BLEU/JAUNE	Interrompre le fil en position 3 du connecteur NOIR directement en sortie de bloc clé.



