

Sirène autoalimentée sans clé HPS94

INSTALLATION DE LA SIRENE

Connexions électriques:

Sirene HPS94	
Fil ROUGE	Positif permanent
Fil NOIR	Négatif permanent
Fil MARRON	Au fil Blanc-Rouge HPS845
Fil BLEU	Au Fil Rose du module US

NOTE : Les informations sont données à titre facultatif pouvant être modifiées selon le constructeur.

ATTENTION : Pour le branchement des systèmes de protection Patrol Line toutes les informations doivent être vérifiées avant tout raccordement. Nous déclinons toutes responsabilités pour le non-respect de ces précautions.