


## BIPS SONORES SUR SPIN S600

### EJECTION OU MISE DES BIPS SONORES :

- 1) Mettre le système avec la clé de sécurité à l'arrêt "OFF".




- 2) Maintenant mettre le contact du véhicule (+15).



Après Contact (+15)

- 3) Tourner la clé de sécurité du système en service "ON".



☞ Un bip sonore s'effectue.

- 4) Couper le contact du véhicule (+15).



Après Contact (+15)

☞ Un bip sonore s'effectue

- 5) . Remettre le contact du véhicule (+15).



Après Contact (+15)

☞ Un bip sonore vous confirme l'éjection ou la mise en route des bips sonores

- 6) Couper le contact du véhicule (+15).



Après Contact (+15)