

AUTO DIAGNOSTIC D'UNE ALARME SYSTEME S5005

Nombre de clignotement du voyant «LED»	Cause de déclenchement
1	Consommation de courant
2	Détection de chocs
3	Contact Porte, Coffre ou Détection Ultrasons
4	+15, tentative de rétablissement du blocage moteur