



NOTICE UTILISATEUR
SECURI JACK BASIC

A REMETTRE AU CLIENT

Cachet installateur

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for the installer's stamp or signature.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU SECURI JACK

Le sécuri jack est un anti agression contre les agressions de type carjacking ou home jacking, son principe d'utilisation est très simple. Celui-ci étant connecté sur les portes du véhicule contrôle chaque ouverture et fermeture de portes. A chaque ouverture de portes vous devez donner une information au sécuri jack afin que celui-ci ne parte pas en alarme.

Fermer le véhicule avec la télécommande d'origine et attendre 20 secondes ouvrir le véhicule avec la télécommande d'origine monter dans le véhicule mettre le contact et mettre le moteur en marche ouvrir la porte conducteur et la refermer au bout de 30 secondes la led devient rouge fixe et 30 secondes après le klaxon sonne les clignotants se mettent en service et la coupure moteur s'active. Il vous est impossible de redémarrer. Couper le contact la led reste rouge fixe mettre une impulsion avec le bouton prévu à cet effet la led s'éteint puis remettre une deuxième impulsion pour rétablir la coupure moteur. Vous pouvez mettre le moteur en marche.

A chaque fois qu'une porte du véhicule sera ouverte, à la fermeture de celle-ci vous devez mettre une impulsion avec le bouton prévu à cet effet, si vous oubliez le système partira en alarme.

Nb: Si vous oubliez de mettre une impulsion avec le bouton prévu à cet effet le système part en alarme, une fois en alarme si vous appuyer sur le bouton le système s'arrête jusqu'à la prochaine ouverture de porte.

ARRET D URGENCE

Prendre la clé prévue à cet effet et l'insérer dans la serrure et mettre le système sur OFF. Votre véhicule ne sera plus sous protection.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension mini	8 Vcc
Tension maxi	18 Vcc
Relais de clignotants	2x 15 A
Relais de centralisation	20 A
Coupure moteur	20 A
Sortie accessoire courant maxi	500 mA
Courant maxi système à l'arrêt	8 mA
Courant maxi système en marche	20 mA

